




What's in the box ?

- 包装盒内物品清单 • Trong hộp có gì?
- อุปกรณ์ในกล่อง



Customer service information TH

Wiko call center : +662-020-3600 9
 Pakin Building, 11th Floor,
 Room No.1102,
 Ratchadaphisek Road, Din Daeng,
 Bangkok 10400



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. +662-020-3600
 ห้องเลขที่ 1102 ชั้น 11 เลขที่ 9 อาคารภคินท์
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพมหานคร 10400
 Email: service@wikomobile.co.th

Customer Service Information MY

Lot 1.35E & F, 1st Floor,
 Podium Block, Plaza Berjaya,
 No12, Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur,
 Malaysia




ขอบคุณ
THANK YOU!
MERCI! 谢谢
 Cảm ơn

Wiko SAS

1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - France
 Tel +33 4 88 08 95 15 | Fax +33 4 88 08 95 20
 wikomobile.com | SIRET 530 072 206 00028 - APE 4652Z

First steps

- 第一步 • Bắt đầu • ขั้นตอนแรก



Wiko
Game changer.

jerry 2



- Quick start guide • 快速指南
- Hướng dẫn nhanh. • คู่มือใช้งานเริ่มต้น