

Wiko

SHARE YOUR IDENTITY

ITINÉRANCE DES DONNÉES
WAX

WAX^{4G}


Procédure d'activation de l'itinérance des données (Roaming)

Suite à la mise en place d'une modification de gestion réseau par votre opérateur, il vous est nécessaire d'activer l'itinérance des données (roaming) sur votre mobile.

Sur les mobiles sous Android 4.3 (WIKO WAX) le chemin d'accès à cette fonction est : **Paramètres → Plus → Réseau mobile → Itinérance des données**


La procédure suivante vous explique chaque étape de l'activation de la fonction d'itinérance des données :

1. Accéder au menu « Paramètre » de votre téléphone




2. Accéder au menu « SANS FIL ET RÉSEAUX » :


Appuyer sur l'option « Plus... » dans les paramètres tel que suit :



3. Accéder aux paramètres de « Sans Fil et réseaux»
Appuyer sur l'option « Réseaux mobiles »




4. Activer l'itinérance des données dans le menu « paramètres du réseau mobile » tel que:



5. Un message d'avertissement peut apparaître :


Cliquer sur « OK » :

L'activation de cette option peut en effet engendrer des frais supplémentaires uniquement si vous êtes frontalier, dans le cas échéant cela n'aura aucun impact sur votre forfait.



6. L'itinérance est activée, BRAVO !

Le menu est maintenant tel que :



FELICITATION !!

L'itinérance des données est activée, vous pouvez en toute liberté :

- Surfer sur internet
- Effectuer des appels
- Envoyer des sms

L'icône « R » est en permanence affichée sur la barre de réseau, rassurez-vous cela signifie que votre téléphone est en « Roaming » (itinérance), c'est-à-dire que le réseau de votre opérateur passe désormais par un autre réseau, dans le cas de Virgin il s'agit de Bouygues.

Bonne journée avec votre mobile WIKO !